

プッシュボタンB：再スタート。

クロノグラフ針は経過時間を計測します。

プッシュボタンA：最後の計測時間を合わせた合計の計測時間を表示します。

プッシュボタンB：リセット。

注意：クロノグラフ針を使用する前は必ず最初の状態にリセットしてから行なってください。

60分計針を0にリセット：リュースをポジション2にしてBボタンを押す。

30秒計針を0にリセット：リュースをポジション3にしてAボタンを押す。

5分計針を0にリセット：リュースをポジション3にしてBボタンを押す。

全ての針を通常の位置へセットした後、リュースをポジション1へ戻してください。

Edox 016

Step1 パーベチュアルカレンダーの設定

リュースをポジション2の位置へ引き出して下さい。

プッシュボタンAを押し、修正するカウンターを選択して下さい。選択した箇所の針が1回転します。

選択したカウンターは、プッシュボタンBを押すとリセットされます。カウンター針は、1回押すごとに1メモリ進み、長押しすると早送りします。

操作時は必ずリュースをポジション2の位置にした状態で行って下さい。

プッシュボタンAを押し、日付表示を選択して下さい。日付針が1回転した後、プッシュボタンBを押し<1>に合わせて下さい。

プッシュボタンAを押し、曜日表示を選択して下さい。曜日針が1回転した後、プッシュボタンBを押し<月曜日>に合わせて下さい。

プッシュボタンAを押し、月表示を選択して下さい。月針が1回転した後、プッシュボタンBを押し<1月>に合わせて下さい。

注意
それぞれの針が1月1日月曜日に位置しているとき、パーベチュアルカレンダー設定が可能になります。

Step2 日付と時刻の調整

リュースをポジション3の位置へ引き出して下さい。

プッシュボタンAを押すと、日付調整モードになります。年を調整するために、針が1~4の間で前後に移動します。その後プッシュボタンBを押し、年を調整して下さい。

Index 1	Index 2	Index 3	Index 4 うるう年
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024

月の調整：プッシュボタンAを押し、<月指針>を選択して下さい。針が1月~12月の間で移動しますので、プッシュボタンBを押し、月を調整して下さい。

日付の調整：プッシュボタンAを押し、<日付指針>を選択して下さい。針が1~31の間で移動しますので、プッシュボタンBを押し、日付を調整して下さい。

曜日の調整：プッシュボタンAを押し、<曜日指針>を選択して下さい。針が月~日の間で移動しますので、その後プッシュボタンBを押し、曜日を調整して下さい。

調整終了後、リュースをポジション1に戻して下さい。

Step3 最終調整（正しく設定されているか確認）

リュースをポジション2の位置へ引き出して下さい。

日付針、曜日針、月針が1月1日月曜日を示すかご確認ください。リュースをポジション1に戻すと、Step2で設定した年月日が表示されます。正しく表示されない場合は、Step1、2に戻り再度調整を行います。

Edox 10, 101, 102, 103, 104

時計の機能：
リュースには3つのポジションがあります。

1. 通常の位置（着用時）：この状態のリュース位置の場合は、防水の状態になっています。

2. 日付の調整：リュースをポジション2の位置へ引き出して下さい。リュースを前方に回して日付の変更を行なって下さい。操作終了後は、リュースをポジション1へ戻してください。

3. 時刻の調整：時計、分針、秒針を調整します。リュースをポ